

## INSTRUKCJA MONTAŻU STOŁU LORAS II

W skład zestawu wchodzi:


- |                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 1. Blat drewniany        | - szt. 1  |
| 2. Rama blatu            | - szt. 1  |
| 3. Noga                  | - szt. 2  |
| 4. Śruba Ampol M8 x 16   | - szt. 6  |
| 5. Podkładka M8          | - szt. 6  |
| 6. Wkręt czarny do blatu | - szt. 10 |




UWAGA: Zaleca się montaż w dwie osoby.

Kolejność montażu:

1. Połóż ramę blatu na podłodze




2. Przykręć obie nogi do ramy dołączonymi śrubami z podkładkami Ampol M 8 x 16 (6szt.)



3. Połóż blat na podłodze wierzchem do dołu zabezpieczając go przed porysowaniem.



4. Połóż ramę na blacie nogami do góry .  
Wyśrodkuj blat i ramę a następnie przykręć ramę do blatu załączonymi wkrętami  
(UWAGA! – dla stabilności należy przykręcić wszystkie 10 wkrętów)



5. Obróć stół i postaw go na nogach.



6. Życzymy miłego użytkowania