










B-41




Jx4  6x55mm	Kx4  6x40mm	Lx4  6x12mm	Mx10 
Nx10 	Ox8 	Px6 	Qx1 


HALMAR Sp. z o.o.

ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 2, 37-450 Stalowa Wola, POLSKA / POLAND
 tel. +48 15 843 28 10, fax: +48 15 842 19 57, e-mail: office@halmar.com.pl

1




2




HALMAR Sp. z o.o.

ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 2, 37-450 Stalowa Wola, POLSKA / POLAND
tel. +48 15 843 28 10, fax: +48 15 842 19 57, e-mail: office@halmar.com.pl


3




4



5



6



7

